

Инструкция по отключению интегрированной видеокарты на АРМ.

03.05.2024 20:41:11

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	АРМ ДЛ, АРМ ОБИ	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	10:20:19, Пнд 30 Сен, 2019 г.

Ключевые слова

АРМ, ДЛ, ОБИ, монитор, пропало изображение, черный экран, нет изображения, BIOS

Симптомы (общедоступное)

Не выводится изображение на экран монитора из слота VGA 2.

Проблема (общедоступное)

Не выводится изображение на экран монитора.

Решение (общедоступное)

-
Включить электропитание МВУ.
-
Для входа в UEFI MBU нажать F2 или DEL при инициализации устройств.
-
Перейти в вкладку "Peripherals".
-
Поменять в графе "Intel Processor Graphics" состояние "Enabled" на состояние "Disabled" и убедиться, что в графе "Initial Display Output" выставлено "PCIe 1".
-
Далее нажать клавишу "F10", подтвердить сохранение настроек и выйти.
-
Также необходимо проверить правильность времени.